SAMUPS

P83E

太陽光発電用パワーコンディショナ

100kW

系統連系タイプ

工事説明書

はじめに

このたびは、太陽光発電用パワーコンディショナ(以下パワーコンディショナという)をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この工事説明書には、お客様とサービス技術員の安全を守るためのご注意を記載してあります。 また、パワーコンディショナを安全にお使いいただくために必ず「取扱説明書」をお読みください。 お読みになった後は、ご使用になる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

目次

§ 1.	安全上のご注意		1
§ 2.	用語説明	;	3
§ 3.	正しくご使用いただくためのご注意	;	3
	§3.1 漏電遮断器について	;	3
§ 4.	構造及び寸法	;	3
§ 5.	運搬および保管		4
	§ 5.1 運搬	. 4	4
	§ 5.2 保管	. ;	5
§ 6.	開梱	(6
	§ 6.1 開梱場所への機器の移動	. (6
	§ 6.2 開梱	. (6
§ 7.	添付品の確認	•	7
§ 8.	外観および各部名称	8	8
	§8.1 外観	. 8	8
	§8.2 内部扉正面	. (9
	§8.3 端子部	1 (О
	§ 8.4 端子内容	1 (0
§ 9.	据付	1:	2
	§ 9.1 使用環境条件	1:	2
	§ 9.2 据付方法	1;	3
§ 10	. 配線	1 4	4
	§10.1 配線工事の注意(共通)	1 :	5
	§ 10.2 1台で使用する場合	1 (රි
	§ 10.3 2台以上で使用する場合	2	0
付図 ² 付表 ² 付図 ²			

付図3 パワーコンディショナ外形寸法図(ベースなし)

§ 1. 安全上のご注意

据付の前に必ずこの「工事説明書」、その他の付属書類をすべて熟読し、機器の取り扱い、安全の情報そして注意事項について確認してからご使用ください。

本書では、安全注意事項のランクを「警告」「注意」として区分してあります。

表示	表示の意味					
▲警告	「誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が あること」 を示します。					
▲ 注意	「誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性、または物的 損害が発生する可能性があること」 を示します。					

工事説明書中の図記号は、次の意味を示します。

図記号	記号の意味						
\Diamond	「してはいけないこと」禁止を示します。						
	「必ずしなければならないこと」指示 を示します。 具体的な内容は、図記号の中、または近くの文章で示します。 ① : 必ずしなければいけない事項を示します。 ② : 必ず接地しなければいけないことを示します。						
Δ	注意(警告を含む)を示します。 具体的な内容は、図記号の中、または近くの文章で示します。 ・ 一般的に注意する事項を示します。 ・ 感電する可能性がある注意を示します。						

1. 輸送・移動時の注意事項

注 意



- ・輸送・移動の際は、パワーコンディショナを10度以上傾けないようにしてください。 パワーコンディショナの転倒などで、けがをするおそれがあります。
- ・輸送・移動の際には、パワーコンディショナに貼られた質量表示を確認の上、必要に応じて輸送機器を使用して作業を行ってください。 けがをするおそれがあります。

2. 据え付け上の注意事項

⚠ 注 意



- ・据付は、専門業者に依頼してください。
- 据付工事に不備があると、感電、けが、火災のおそれがあります。
- パワーコンディショナ底面の固定穴を使用し床に固定してください。 固定されないと衝撃・振動による移動・転倒などでけがのおそれがあります。
- ・据付は、パワーコンディショナの質量に耐える水平な場所に本書に従い行ってください。 なお、パワーコンディショナの質量は約880kgです。

据付に不備があると、パワーコンディショナの転倒などにより、けがのおそれがあります。



- パワーコンディショナは、次のような環境での使用、保管は絶対にしないでください。 故障、損傷、劣化などによって、火災などの原因になることがあります。
 - カタログ、工事説明書に記載の周囲環境条件(温度:-10~60℃、相対湿度:30~90%)から
 外れた高温、低温、多湿となる場所
 - ・ 直射日光が直接当たる場所
 - ・ストーブなどの熱源から熱を直接受ける場所
 - ・エアコンの排気など熱気の影響を受ける場所
 - ・振動、衝撃の加わる場所
 - ・ 火花が発生する機器の近傍
 - ・粉塵、オイルミスト、鉄粉、腐食性ガス、塩分、可燃性ガスがある場所
 - ・人が常時いる場所や騒音が反響するなど、騒音の制約を受ける場所
 - ・水のかかる場所
 - 屋外
 - ・住宅(一般家庭において日常生活する場所)
 - ・磁束による影響の制約を受ける場所(磁束を受けるものより3m以内の場所)
 - ・放送局送信アンテナと家庭用受信アンテナとの間 場所によっては、ラジオ、テレビジョン受信機等に受信障害を与える場合があります。
 - ・ラジオ、テレビジョン受信機等がパワーコンディショナから3m以内にある場所 ラジオ、テレビジョン受信機等に受信障害を与える場合があります。
 - ・騒音に厳しい制約を受ける場所
 - ・電気的雑音について厳しい制約を受ける場所
 - 医療機器の近く

医療用機器が誤動作する恐れがあります。

- アマチュア無線アンテナの近く
- 塩害の影響を受ける場所(塩害地域)

塩害地域:海岸より1km以内の場所としますが、これを超える地域におきましても、建物の屋根(カラーベスト)・外壁等に塩害対策を施している場合は、塩害地域とみなします。

吸排気口はふさがないでください。

吸排気口をふさぐと装置の内部温度が上昇し、機能停止の原因になることがあります。

3. 配線上の注意事項

注 意



・配線工事は、専門業者に依頼してください。

特に太陽電池入力端子への配線は、極性を間違えないように気を付けてください。配線工事に不備があると、感電、火災の原因になることがあります。



・配線工事の前に太陽電池入力遮断器(MCCB51)、連系出力遮断器(MCCB11)をOFFにしてください。 感電のおそれがあります。



• 接地線を指定の方法で確実に接続してください。パワーコンディショナは、C種接地工事が必要です。また、接地線の電線は38mm²としてください。 接地を規定の接地種別で接続しない場合には、感電のおそれがあります。



ケーブルホールカバー以外に穴を開けないでください。内部破損や故障の原因となるおそれがあります。

4. その他の注意事項

↑ 注 意



・パワーコンディショナは日本国内仕様品です。国外での使用については、別途お問い合わせください。 日本国仕様品を日本国外で使用しますと、電圧、使用環境が異なり発煙、発火の原因になることがあります。

§ 2. 用語説明

- (1) パワーコンディショナパワーコンディショナ(P83E104R) 1台のことを指します。
- (2) 太陽電池ストリング 太陽電池モジュールを複数枚直列に接続したものを指します。
- (3)トランスデューサ(T/D) 日射計、気温計からのアナログ信号を4~20mA(最大値)に変換する信号変換器を指します。

§ 3. 正しくご使用いただくためのご注意

取扱ミスは思わぬ障害、事故、故障の原因となります。本章の注意事項および取扱方法をよくお読みの上、正 しくご使用ください。

§3.1 漏電遮断器について

パワーコンディショナの連系出力側に漏電遮断器を設置する場合、定格感度電流100~500mAを推奨します。また、連系点の漏電遮断器が動作した場合に、パワーコンディショナが停止するまで最大1秒程度かかる可能性があり、その間に漏電遮断器の引き外しコイルに電流が流れると損傷する恐れがあります。この為、漏電遮断器の機種選定については、下記の条件(耐量)が必要になります。

「漏電遮断器が動作した後、負荷側より120%の電圧を印加し、テストボタンを1秒間、1回保持し、再使用が可能なこと」

§ 4. 構造および寸法

構造は据え置き型であり、操作は前面より、通常保守は前面及び両側面より行う構造です。

外形寸法は、付図2「パワーコンディショナ外形寸法図」(ベース付き)または、付図3「パワーコンディショナ外形寸法図」(ベースなし)を参照してください。

§ 5. 運搬および保管

↑ 注 意



- ・輸送・移動の際は、パワーコンディショナを10度以上傾けないようにしてください。 パワーコンディショナの転倒などで、けがをするおそれがあります。
- ・輸送・移動の際には、パワーコンディショナに貼られた質量表示を確認の上、必要に応じて輸送機器を使用 して作業を行ってください。

けがをするおそれがあります。


§ 5.1 運搬


パワーコンディショナはできる限り軽量化を図っていますが、重量物を内蔵していますので、運搬の際は片 寄った力を加えないように注意してください。

パワーコンディショナの質量は約880kgです。また寸法は付図2「パワーコンディショナ外形寸法図」 (ベース付き) または、付図3「パワーコンディショナ外形寸法図」(ベースなし) を参照してください。

(1) クレーンで積降しする場合


- 吊り下げる際は、天井のアイボルト4ヶ所にワイヤーをかけて吊り下げてください。2ヶ所での吊り下げは行わないでください。
- ・天井板・側板などを外した状態での吊り下げは行わないでください。水平にせずに操作すると重量物が片 寄り滑って落下するおそれがありますので充分注意してください。
- ・積降しする際にはパワーコンディショナに衝撃を与えないように静かに降してください。
- 横転しないでください。





(2) フォークリフトまたはハンドリフトを利用する場合


フォークリフトまたはハンドリフトでパワーコンディショナに衝撃を与える事がないよう充分注意してください。



§ 5.2 保管

パワーコンディショナは必ず室内に保管してください。

室内であっても、床面に湿気の多い場合や浸水のおそれのある場合は、パワーコンディショナの下にブロックを置き、床面より高くして保管してください。



さらに保管にあたっては次の点を考慮してください

- ①有害ガスのある場所は避けてください。
- ②振動の多い場所は避けてください。

§ 6. 開梱

§ 6.1 開梱場所への機器の移動

- ・開梱は据付場所にできるだけ近い、雨水・塵挨・その他の有害物のない所で行ってください。
- ・周囲にスペースを充分確保し、他の機器が混合することのないよう整理してから行ってください。

§ 6.2 開梱

- ・開梱は必ず工事監督員の立ち会いのもとに、1包装ずつ順次行い、添付されている部材と数量を表7.1 に従って確認してください。
- ・開梱時無理にこじあけたりして、パワーコンディショナに衝撃、損傷を与えないでください。
- ・パワーコンディショナに損傷(主として外観)がないかどうか確認してください。損傷がある場合は、必要に応じて代替品の手配等を行ってください。
- ・パワーコンディショナに添付されている部材が包装材と混合しない様に充分注意してください。
- ・開梱後の包装材は処分する前にもう一度、パワーコンディショナに添付されている部品などが混入してい ないかどうか確認してください。

§7. 添付品の確認

施工の前に添付品がすべてそろっていることを下記の添付品表で確認してください。

※ パワーコンディショナを2台以上ご購入の場合はパワーコンディショナ毎に添付されています。

表7.1 添付品表

	内容	7 781138820	数量	備考
アンカーボルト		(SP-4100:M12)	4	注1
ボルトキャップ	Û	(M16用)	4	注1
N、P端子接続 ボルト、ナット		(ナット:M1O用) (ボルト:M1O×3OL)	各6	
R、S、T端子接続 ボルト		(ボルト:M12×30L)	3	
E端子接続 ボルト		(ポルト:M8×16L)	2	
鍵		(No. 0200)	2	
工事説明書			1部	
取扱説明書			1部	
検査成績書			1部	
保証書			1部	

注1 屋外キュービクル(オプション)に内蔵した状態でご購入の場合は添付されません。

§8. 外観および各部名称

§8.1 外観

パワーコンディショナの外観と各部の位置を図8.1に、名称と機能を表8.1に示します。

※ 屋外キュービクル(オプション)に内蔵した状態でご購入の場合は、ベースおよびベース両側面の ケーブルホールはありません。




図8.1 外観

表8.1 名称と機能

	名称	機能
1	タッチパネル	画面の表示、選択、決定を行うことができます。
2	運転/停止スイッチ	停止状態でスイッチをタッチすると運転可能となります。 運転状態でスイッチをタッチすると運転停止となります。
3	ハンドル(シリンダー錠付き)	正面扉の開閉用の操作ハンドルです。
4	ベース	
(5)	ケーブルホール: 底面 (カバー付き)	ケーブルの導入口です。
6	ケーブルホール:両側面 (カバー付き)	ケーブルの導入口です。

§8.2 正面扉内部

パワーコンディショナの正面扉内部の操作器具の配置を図8.2に、名称と機能を表8.2に示します。




図8.2 正面扉内部

表8.2 名称と機能

	名称	機能		
1	太陽電池入力遮断器 MCCB51	太陽電池入力側のブレーカーです。		
2	避雷器 ZR51	太陽電池入力側の避雷器です。		
3	補助電源出力遮断機 MCCB1	補助電源のブレーカーです。		
4	連系出力遮断器 MCCB11	連系出力側のブレーカーです。		
5	避雷器 ZR11	連系出力側の避雷器です。		
6	内部カバー下	保護用のカバーです。		

§8.3 端子部

配線用の端子は、パワーコンディショナの正面扉を開けた正面下部(内部カバー下を外す)にあります。端子部の位置を図8.3に、名称と機能を表8.3に示します。




図8.3 端子部

表8.3 名称と機能

	名称	機能
1	太陽電池入力端子 P、N	太陽電池側の入力端子です。
2	制御信号等端子 TB1 (プリント基板P5-1、2上)	外部入出力信号、外部通信、装置設定用の端子です。
3	連系出力端子 R、S、T	系統側の出力端子です。
4	接地端子 E	接地用の端子です。

§ 8.4 端子内容

(1) 主回路端子

主回路端子の内容を、表8. 4主回路端子に示します。

表8. 4 主回路端子

端子種別	端子記号	端子径	最大適合電線[mm²]	締付トルク[N・m]	備考
太陽電池入力	P N	φ13 (M10)	200(1,2回路) 60(3,4回路) 38(5,6回路)	20.6 ~ 27.5	
連系出力	R, S, T	M12	200 (2パラ)	36.8 ~ 51.0	注1
接地	Е	M8	38	10.3 ~ 14.2	注2

注1 連系出力はS相を接地相としてください。

注2 接地はC種接地とし、E端子に接続してください。

(2)制御信号等端子

各制御信号等の端子内容を、表8.5制御信号等端子に示します。

端子仕様・・・最大圧着端子幅:7mm, 最大適合電線:2mm²締付けトルク:0.8~1.2N·m (空締めの場合は0.4~0.6 N·m)

表8. 5制御信号等端子

端子種別	信号名	端子	2号	端子径	信号内容	入出力仕様	備考
接点入力	外部制御		30 31		連系禁止指令 閉:連系許可 開:連系禁止	接点部は下記の電圧・電流の開閉に問題がないこと。 DC24V,約 17mA(パワーコンディショナ 1 台あたり) 外部制御端子は必要に 応じて、外部継電器等の接点を接続してください。	注1
	連系運転		34 35		連系運転中端子 34-35間を閉路	(中央) (中央) (中央) (中央) (中央) (中央) (中央) (中央)	
接点出力	故障		36 37		故障が発生すると端 子 36-37 間を閉路	無電圧 a 接点出力 定格抵抗負荷: AC250V 1A/DC30V	
	連系保護装置動作		38 39		連系保護装置が動作 すると端子 38-39 間を閉路	1A	
同期入出力	無効電力同期 + -	_ TB1	22 23	M3.5	複数台連系時の同期 信号	DC24V,約 10mA(パワー コンディショナ1台あたり)	
同期設定	無効電力同期M/S 設定		9 10		無効電力同期信号マスター/スレーブ設定	短絡:マスター設定 解放:スレーブ設定	
	外部シリアル信号 A B		2		状態情報		
外部通信	外部通信専用 GND シールドアース中継		0		異常情報 計測情報	RS-485	
	端子		4				
	日射強度 +		11 12			DC4~20mA	注2
計測入力	大温 十 一		13 14		トランスデューサの		注2
	予備1 +		26 27		出力		
	予備2 +		28 29				
補助電原出力	AC100V 出力		58 59		外部トランスデュー サ及びファン電源用 等に使用	AC100V±10% 3A(最大)	

注1 "開"となった場合、待機状態となります。 "開"から"閉"状態となった場合、一定時間後に運転を再開します。 ただし、標準設定のb接点仕様の場合です。

注2 日射強度、及び気温用トランスデューサからの4~20 mA を接続する端子です。

§ 9. 据付

⚠ 注 意



・据付は、専門業者に依頼してください。据付工事に不備があると、感電、けが、火災のおそれがあります。

§ 9.1 使用環境条件

パワーコンディショナを使用する場合は、以下の環境条件を必ず守ってください。

- (1)使用できる環境条件
 - a)屋内
 - b) 周囲温度:-10~+60°(ただし、40°を超える場合は出力を低減します。)
 - c) 相対湿度:30%~90%(結露しないこと)
 - d)標高:2000m以下
- (2) 使用してはいけない環境条件
 - a) 直射日光が当たる場所
 - b)ストーブなどの熱源から熱を直接受ける場所
 - c) エアコンの排気など熱気の影響を受ける場所
 - d)振動、衝撃の加わる場所
 - e) 火花が発生する機器の近傍
 - f)粉塵、オイルミスト、鉄粉、腐食性ガス、塩分、可燃性ガスがある場所
 - g)人が常時いる場所や騒音が反響するなど、騒音の制約を受ける場所
 - h)水のかかる場所
 - i) 屋外
 - j) 住宅(一般家庭において日常生活する場所)
 - k)磁束による影響の制約を受ける場所(磁束を受けるものより3m以内の場所)
 - 1) 放送局送信アンテナと家庭用受信アンテナとの間場所によっては、ラジオ、テレビジョン受信機等に受信障害を与える場合があります。
 - m) ラジオ、テレビジョン受信機等がパワーコンディショナから3m以内にある場所 ラジオ、テレビジョン受信機等に受信障害を与える場合があります。
 - n)騒音に厳しい制約を受ける場所
 - o) 電気的雑音について厳しい制約を受ける場所
 - p) 医療機器の近く

医療用機器が誤動作する恐れがあります。

- q) アマチュア無線アンテナの近く
- r) 塩害の影響を受ける場所(塩害地域)

塩害地域:海岸より1km以内の場所としますが、これを超える地域におきましても、建物の屋根(カラーベスト)・外壁等に塩害対策を施している場合は、塩害地域とみなします。

§ 9.2 据付方法

↑ 注 意



・転倒・落下のおそれのない、平らな場所に設定してください。 移動・据付時に装置が転倒するおそれがあります。

(1) 据付け時の注意事項

- ※ 屋外キュービクル(オプション)に内蔵した状態でご購入の場合の操作・保守スペース、据付け寸法 などは屋外キュービクルの仕様書を確認してください。
- a) 風通しの良い直射日光のあたらない場所に設置してください。
- b)振動・塵埃・オイルミスト・鉄粉・腐食性ガス・水滴のない場所に設置してください。
- c) パワーコンディショナは内部ファンにより強制空冷を行っていますので、吸・排気の妨げにならないように裏面100mm、上面500mm以上のスペースを確保してください。
- d)操作・保守スペースとして正面1000mm以上のスペースを確保してください。
- e) パワーコンディショナを固定するためベースの据付け寸法どおりに、床にコンクリートドリル(据付けボルトM12の場合は18ø)を使用して穴をあけてください(据付け寸法は付図2「パワーコンディショナ外形寸法図」(ベース付き)を参照してください)。穴の深さを55~60mmにして、据付けボルトを埋め込んでください。
- f)パワーコンディショナには多少の磁気的漏洩があり、磁束による影響を及ぼす場合がありますので、 CRTディスプレイなどは2m以上の間隔をあけてください。
- g) 据え付け後はパワーコンディショナ上部の吊りボルトを外し、その替わりに添付のボルトキャップを 取付けてください。




図9. 1 設置スペース

§ 10. 配線

★ 注 意



配線工事は、専門業者に依頼してください。配線工事に不備があると、感電、火災の原因になることがあります。



・配線工事の前に太陽電池入力遮断器(MCCB51)、連系出力遮断器(MCCB11)を OFFにしてください。 感電のおそれがあります。



• 接地線を指定の方法で確実に接続してください。パワーコンディショナは、C種接地工事が必要です。 また、接地線の線径は38mm²としてください。 接地を規定の接地種別で接続しない場合には、感電のおそれがあります。



・ケーブルホールカバー以外に穴を開けないでください。内部破損や故障の原因となるおそれがあります。

パワーコンディショナの使用状態(1台設置/2台以上の設置)による配線方法

- (1) 配線工事を行う場合の注意事項(共通) §10.1「配線工事の注意(共通)」を参照してください。
- (2) パワーコンディショナを1台で使用する場合 §10.2「1台で使用する場合」を参照してください。
- (3) パワーコンディショナを2台以上で使用する場合 § 10.3「2台以上で使用する場合」を参照してください。

§10.1 配線工事の注意(共通)

<u>徐</u> 注 意



- ・内部カバー下は金属製のため、電気回路部品へ接触させないようにしてください。 感電、内部破損や故障の原因となるおそれがあります。
- (1) パワーコンディショナは、<u>S相接地の三相3線式</u>です。また、接地はC種の接地工事を施してください。 なお、外部からの進入ノイズの影響を避け、安定した運転動作を得る為に極力他の接地極から独立した低 インピーダンスの専用接地とすることを推奨します。
- (2) 据付時に配線工事を行う場合は接地端子への配線を最初に行ってください。また、パワーコンディショナ の移動、撤去等で配線を外す場合は、接地端子への配線を除いた全ての配線を外した後で接地端子から接 地線を外してください。
- (3) パワーコンディショナの配線工事を行う場合、正面扉をあけて図10.1を参照してビス(*部:4ヶ所)を緩め、内部カバー下を上に持ち上げて外してください。内部カバー下のビス固定部はダルマ穴加工となっているため、ビスを外す必要はありません。また、図10.2を参照して、内部の底面にあるケーブルホールカバーを外してください。ケーブルホールカバーを使用する場合は加工を行った後、底面に取り付けてください。
- (4) 使用する電線径は§8.4「端子内容」を参照し、下部の端子に入出力ケーブルを接続してください(図10.3参照)。
 - 底面に取り付いているケーブルホールカバーを加工してケーブルの引き込みを行い、絶縁のためにブッシング等を使用してください。また、配線終了後は小動物や異物などの混入を防止するため、ケーブルホールカバーの穴の隙間をパテにより確実に埋めてください。
- (5) ベース部側面にあるケーブルホールを使用することにより側面から配線を引き込むことができます。ただし、ケーブルホールカバーが取付けてありますので側面から配線を引き込む場合はカバーを外してください。また、パワーコンディショナが他の装置と列盤になる場合もケーブルホールカバーを外してください。
 - ※ 屋外キュービクル(オプション)に内蔵した状態でご購入の場合は、ベースおよびベース両側面の ケーブルホールはありません。
- (6) 配線工事終了後、内部カバー下を元の通りに取り付けてください。




図10.1 内部カバー下のビス止め位置




図10.2 ケーブルサポートの位置

§ 10.2 1台で使用する場合

★ 注 意



P(正極)、N(負極)の配線を誤るとパワーコンディショナが破損しますので、配線前に必ずP(正極)、N(負極)の極性を確認してください。

(1) 主回路の配線

- a)連系出力端子(R, S, T)、接地端子(E)への配線は図10.3のようにしてください。
- b) 太陽電池入力端子(P、N)への配線 各太陽電池ストリングのP(正極)、N(負極)をパワーコンディショナの太陽電池入力端子のP,N に接続してください。なお、最大6回路に分割して太陽電池ストリングP,Nを太陽電池入力端子に接 続することができます。
- c) 使用する電線径は§8.4「端子内容」を参照し、条件にあった電線を選定してください。
- d) 電線端末は必ず圧着端子などを用いて接続してください。




図10.3 主回路配線

(2) 制御信号等の配線

a)制御信号等の接続

外部通信、外部継電器、計測入力信号への配線は§8.3「端子部」の図8.3端子位置に示す制御信号 等端子に接続します。また、制御信号等端子の端子配列を図10.4に示します。

> TB1 53 54 Ο

図10.4 制御信号等端子の端子配列

b) 外部通信の配線

- 外部にデータ表示装置等でパワーコンディショナの運転状態、計測情報を収集する場合は、外部通信機能を使用します。
- 外部通信用端子O(GND)、2(A)、3(B)及び、4(接地端子)への配線を行ってください (図10.5参照)。
- ・通信用のケーブルは、付表1「外部信号配線用の推奨ケーブル一覧」の推奨ケーブルを使用してください。
- シールドの接続は外部通信用回路として1点接地となるようにしてください。
- ・外部通信を行うためには、パワーコンディショナの"装置番号"を設定する必要があります。また、外 部通信用回路上の終端には"終端抵抗"が必要になります。これらの設定方法は「取扱説明書」の§6. 1「外部通信機能の設定」、§7.3「外部通信関連の設定」を参照してください。
- RS-485/RS-232C変換器の推奨品はGPNET232-485C(ネットワークサプライ製)です。




図10.5 外部通信用の配線方法(シールドをパワーコンディショナ側で接地した場合の例)

c) 外部制御の配線

- ・外部に設置する継電器等の接点出力は標準設定はb接点です。 a 接点に設定を変更する場合は、断線など発生した場合のフェイルセーフについて考慮してください。設定の変更は「取扱説明書」の§7.4「外部制御の設定」を参照して行ってください。
- ・外部に継電器等(OVGR等)を使用する場合は、パワーコンディショナの外部制御端子(30-31)を短絡金具(出荷時端子台に実装済み)(図10.9参照)を外し、継電器等の出力をパワーコンディショナの制御信号等端子の外部制御端子(30-31)に接続してください。また、継電器等を1台使用する場合は図10.6を参考に、複数の継電器等を使用する場合は図10.7を参考に接点を直列に接続してください。
- ・ケーブルは、付表1「外部信号配線用の推奨ケーブル一覧」の推奨ケーブルを使用してください。
- ・外部継電器等を使用しない場合は、パワーコンディショナの外部制御端子(30-31)間の短絡金具 (出荷時端子台に実装済み)(図10.9参照)を外さないでください。




図10.6 外部継電器等の配線方法(継電器1台の例)




図10.7 外部継電器等の配線方法(b接点出力の継電器2台の例)




図10.8 外部継電器等の配線方法(a接点出力の継電器2台の例)

パワーコンディショナ




図10.9 制御信号端子の短絡金具

(3) 計測入力信号の配線

パワーコンディショナに日射計、気温計の計測信号を入力する場合に使用します。

a)日射強度の配線

- 日射計の信号を信号変換器(トランスデューサ: T/D)により信号変換したアナログ信号(DC4 \sim 20mA)配線をパワーコンディショナの日射強度端子(11-12)に接続してください(図1 O. 10参照)。
- ケーブルは、付表1「外部信号配線用の推奨ケーブル一覧」の推奨ケーブルまたはツイスト・ペアケーブルを使用してください。
- ・パワーコンディショナが複数台設置される場合は"装置番号:01"に設定するパワーコンディショナに接続してください。装置番号の設定は「取扱説明書」の§7.3「外部通信関連の設定」を参照してください。
- ※ 装置番号: 01以外の装置に接続した場合は、外部通信を行うデータ収集装置等の設定変更が必要になる場合があります。




図10.10 日射強度用トランスデューサ配線方法

b) 気温の配線

- 気温計の信号を信号変換器(トランスデューサ: T/D)により信号変換したアナログ信号($DC4 \sim 20 \text{mA}$)配線をパワーコンディショナの気温端子(13-14)に接続してください(図10.13 に接続)。
- ・ケーブルは、付表1「外部信号配線用の推奨ケーブル一覧」の推奨ケーブルまたはツイスト・ペアケーブルを使用してください。
- ・パワーコンディショナが複数台設置される場合は"装置番号:01"に設定するパワーコンディショナに接続してください。装置番号の設定は「取扱説明書」の§7.3「外部通信関連の設定」を参照してください。
- ※ 装置番号: 01以外の装置に接続した場合は、外部通信を行うデータ収集装置等の設定変更が必要になる場合があります。




図10.11 気温用トランスデューサ配線方法

§10.3 2台以上で使用する場合

- ※ 機種の異なるパワーコンディショナとの組合せの場合は各機種の仕様書、工事説明書などを確認し配線を 行ってください。
- (1) 主回路の配線

§10.2(1)「主回路の配線」を参照してください。

- (2) 制御信号等の配線
 - a)制御信号等の接続

§10.2(2) a)「制御信号等の接続」を参照してください。

b) 外部通信の配線

- 外部にデータ表示装置等でパワーコンディショナの運転状態、計測情報を収集する場合は、外部通信機能を使用します。
- 外部通信用端子O(GND)、2(A)、3(B)及び、4(接地端子)への配線を行ってください(図10.12参照)。
- 通信用のケーブルは、付表 1 「外部信号配線用の推奨ケーブル一覧」の推奨ケーブルを使用してください。
- ・シールドの接続は外部通信用回路として1点接地となるようにしてください。
- ・外部通信を行うためには、パワーコンディショナの"装置番号"を設定する必要があります。また、外部通信用回路上の終端には"終端抵抗"が必要になります。これらの設定方法は「取扱説明書」の§6. 1「外部通信機能の設定」、§7.3「外部通信関連の設定」を参照してください。
- ・RS-485/RS-232C変換器の推奨品はGPNET232-485C(ネットワークサプライ製)です。




図10.12 外部通信用の配線方法 (パワーコンディショナ3台、シールドをパワーコンディショナ側で接地した場合の例)

c) 外部制御の配線

- ・外部に設置する継電器等の接点出力は標準設定はb接点です。a接点に設定を変更する場合は、断線など発生した場合のフェイルセーフについて考慮してください。設定の変更は「取扱説明書」の§7.4「外部制御の設定」を参照して行ってください。
- ・外部に継電器等(OVGR等)を使用する場合は、パワーコンディショナの外部制御端子(30-31)を短絡金具(出荷時端子台に実装済み)(図10.16)を外し、継電器等の出力をパワーコンディショナの制御信号等端子の外部制御端子(30-31)に接続してください。また、継電器等を1台使用する場合は図10.13を参考に、複数の継電器等を使用する場合は図10.14を参考に接点を直列に接続してください。
- ・ケーブルは、付表1「外部信号配線用の推奨ケーブル一覧」の推奨ケーブルを使用してください。
- ・外部継電器等を使用しない場合は、パワーコンディショナの外部制御端子(30-31)間の短絡金具(出荷時端子台に実装済み)(図10.16)を外さないでください。




図10.13 外部継電器等の配線方法(パワーコンディショナ3台、継電器1台の例)




図10.14 外部継電器等の配線方法(パワーコンディショナ3台、b接点出力の継電器2台の例)




図10.15 外部継電器等の配線方法(パワーコンディショナ3台、a接点出力の継電器2台の例)

パワーコンディショナ (制御信号等端子)




図10.16 制御信号等端子の短絡金具

(3) 計測入力信号の配線

パワーコンディショナに日射計、気温計の計測信号を入力する場合に使用します。 配線は§10.2(3)「計測入力信号の配線」を参照してください。

(4)無効電力同期信号の配線

同一商用電力系統にパワーコンディショナを複数台連系する場合は、単独運転時の検出感度を低下させないために、パワーコンディショナ間で無効電力同期信号を接続する必要があります。

- ・パワーコンディショナの制御信号等端子にある無効電力同期信号端子(22-23)の配線を行ってください(図10.17を参照)。
- ・パワーコンディショナの接続台数:最大27台





図10.17 無効電力同期信号の配線方法(パワーコンディショナ4台の例)

- ※ 装置番号については「取扱説明書」の§7.3(5)「外部通信設定を参照」してください。
- ※ 構内同一バンクにパワーコンディショナを2台以上連系し、無効電力同期信号を配線する場合は「取扱説明書」の§6.2「無効電力同期信号の設定」を参照し、短絡金具の設定を必ず行ってください。

付図1 外部信号の配線例

パワーコンディショナを3台構成とした場合の外部信号の配線例を以下に示します。



付表1 外部信号配線用の推奨ケーブルー覧

No	信号内容	推奨ケーブル	芯数	備考			
1	計測入力 (日射強度、気温)	CVVS 2mm	各2芯	外部のT/Dを接続する場合 芯数はご使用になる信号数によります。			
2	接点入力(外部制御)	CVVS 2mm	2芯				
3	接点出力 (連系運転、故障、 連系保護装置動作)	CVVS 2mm	(6芯)	芯数はご使用になる接点出力信号の種 類によります。 監視装置の仕様も確認してください。			
4	外部通信	KPEV-SCF 0.5mm	2P (2対)	パワーコンディショナの最大接続台数 は27台です。			
5	無効電力同期信号	KPEV-SCF 0.5mm	1 P (1対)	複数台構成の場合			

注1 各ケーブルは1.2 km以内としてください。

- 注3 外部通信は、ご使用になる環境により正常な通信等ができない場合がありますので注意してください。
- 注4 信号線は動力線とできるだけ離して配線してください。

注2 外部通信、無効電力同期信号のケーブルは各パワーコンディショナ間をつなぐケーブルの総合の長さを 1.2km以内としてください。

